



# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR INSTALLING A LOMANCO TURBINE ON AN EXISTING BASE



1. Remove old turbine from its base.
2. Place new turbine head over existing base with brackets on the outside of the base.



3. Set down gently until brackets on the inside of the turbine head contacts the top edge of the existing base.  
**CAUTION: DO NOT TRY TO MAKE EXISTING HOLES IN BASE MATCH HOLES IN BRACKETS. THREE NEW HOLES WILL NEED TO BE DRILLED.**
4. Using 1/8" drill bit, drill one hole through the base using the predrilled hole in the turbine bracket as a guide.



5. Insert a screw through the bracket hole into the new hole in the base and tighten.
6. Similarly drill and place the two remaining screws in the two remaining brackets.

**NOTE:** This turbine ventilator can be installed on existing galvanized or aluminum turbine bases of appropriate size.



7. Lightly spin the turbine to insure that the new head does not rub the brackets or base.



8. In transportation, the turbine may have shifted slightly. If necessary, minor adjustment may be made by gently prying lowest point of turbine upward to remove any wobble.

## GUARANTEE

Lomanco, Inc., guarantees this product against defects due to workmanship, parts, or mechanical failure forever. For replacement of the defective product send it, freight prepaid to Lomanco, Inc., 2101 West Main Street, Jacksonville, AR 72076. If the unit is defective, it will be replaced with a new unit at no charge and returned, freight prepaid. Guarantee does not include replacement due to destructive storms. Guarantee is transferable from the original owner to subsequent owners.

**GUARANTEE APPLIES TO RESIDENTIAL USE ONLY.**

**GUARANTEE IS VOID IF USED ON  
FIREPLACE, CHIMNEY, OR STOVEPIPE.**

Warranty is void if used on fireplace chimney or stovepipe.

## Lomanco, Inc.

P.O. Box 519 • 2101 West Main  
Jacksonville, AR 72076  
800-643-5596 Fax: 501-982-1258  
e-mail: [info@lomanco.com](mailto:info@lomanco.com)  
Internet: [www.lomanco.com](http://www.lomanco.com)



# INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE D'UNE TURBINE LOMANCO SUR UNE EMBASE EXISTANTE




1. Déposer l'ancienne turbine de sa base.
2. Positionner la tête de la turbine neuve sur l'embase existante avec les supports de fixation à l'extérieur de l'embase.



3. Abaisser la pièce avec précaution jusqu'à ce que les supports intérieurs de la tête de la turbine entrent en contact avec le bord supérieur de l'embase existante. **ATTENTION : NE PAS ESSAYER DE MARIER LES TROUS EXISTANTS DE L'EMBASE AVEC CEUX DES SUPPORTS. IL EST NÉCESSAIRE DE PERCER TROIS NOUVEAUX TROUS.**
4. À l'aide d'une mèche de 3 mm (1/8 in.), percer un trou dans l'embase en servant de l'avant-trou dans le support de la turbine comme d'un guide.



5. Introduire une vis dans le trou du support et dans le nouveau trou de l'embase et serrer.
6. Percer et introduire pareillement les deux vis restantes dans les deux supports restants.



7. Faire pivoter légèrement la turbine pour s'assurer que la nouvelle tête ne frotte pas contre les supports ou l'embase.



8. La turbine a pu bouger légèrement au cours du transport. Si nécessaire, procéder à des ajustements mineurs en soulevant légèrement la turbine à partir de son extrémité inférieure afin d'éliminer toute oscillation éventuelle.

**NOTA :** Ce ventilateur de turbine peut être installé sur des embases de turbine galvanisées ou d'aluminium existantes et de dimensions appropriées.

## GARANTIE

Lomanco, Inc. garantit indéfiniment ce produit contre tout défaut de main-d'œuvre et toute défaillance mécanique et de pièce. Pour le remplacement d'une pièce défectueuse, envoyer ladite pièce en port payé à Lomanco, Inc. 2101 West Main Street, Jacksonville, AR 72076. Si l'unité est défectueuse, elle sera remplacée gratis par une unité neuve, en port payé. La présente garantie ne couvre le remplacement d'une unité endommagée sous l'effet d'un orage. La présente garantie est transférable du propriétaire d'origine aux propriétaires subséquents.

**LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX SEULS USAGES RÉSIDENTIELS**

**LA PRÉSENTE GARANTIE EST FRAPPÉE DE NULLITÉ SI L'UNITÉ EST UTILISÉE DANS UN FOYER, UNE CHEMINÉE OU UN TUYAU DE POÊLE.**

La présente garantie est frappée de nullité si l'unité est utilisée dans un foyer, une cheminée ou un tuyau de poêle.

### Lomanco, Inc.

P.O. Box 519 • 2101 West Main  
Jacksonville, AR 72076  
800-643-5596 Télécopie: 501-982-1258  
courriel: [info@lomanco.com](mailto:info@lomanco.com)  
[www.lomanco.com](http://www.lomanco.com)